

MANUAL DE INSTALACIÓN PN006782

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llavele hexagonas

Raches

Copas

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Punta plastica FIREPARTS	Buje aluminio ALT 26	Tornillo avellanado M6X45
		
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2



INSTALACIÓN:

1 Retire la tornilleria original de la motocicleta que se encuentran indicados en la siguiente Imagen



2 Instale las puntas plasticas con la tornilleria entregada segun lo muestra el esquema

